

# Anschlußplan für PTC – Heizer mit Sicherung.

Achtung!! auf richtige Anschlüsse am PTC – Heizer achten !!! siehe unten.

Nach diesem Anschlußplan wird der PTC – Heizer nach einschalten der Zündung, mit Laststrom direkt von der Batterie, über die 50 Amp Blattsicherung, angesteuert.

Die Regulierung der Stromstärke ( Stromaufnahme / Amper ) erfolgt selbstregelnd im PTC – Heizelement und nimmt mit zunehmender Erwärmung ab.

